



SKYDOME


РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ SKYDOME



SKYDOME ОБЛЕГЧЕННОЕ ДВУНАПРАВЛЕННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОЕМОВ




Шаг № 1: Установить стальные стойки и уложить деревянные балки.
Закрепить упорный элемент к стене.




ДЕТАЛЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК

SKYDOME	Межосевое расстояние (D)
120	820 мм
160	860 мм
200	900 мм





Размеры компенсации "X" и пролёт "D" указаны в расчетных таблицах Геопласт

Шаг № 2: уложить первый ряд кубов и перекладин.




ДЕТАЛЬ ВРУБКИ ПЕРЕКЛАДИНЫ НА КУБ




ДЕТАЛЬ ВРУБКИ
ПЕРЕКЛАДИНА/КУБ

Шаг № 3: разместить боковую панель компенсации толщиной 27 мм.




ДЕТАЛЬ БОКОВОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ




РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ УКАЗАНЫ В
РАСЧЕТНЫХ ТАБЛИЦАХ ГЕОПЛАСТ


Шаг № 4: уложить второй ряд элементов одновременно с поперечными перекладинами.




ДЕТАЛЬ ВРУБКИ ПЕРЕКЛАДИНЫ НА КУБ




Шаг № 5: разместить первый купол.



ДЕТАЛЬ ВРУБКИ КУПОЛА НА ПЕРЕКЛАДИНЫ



Шаг № 6: повторить операции н. 4 и 5.






GEOPLAST S.p.A. Via Martiri della Libertà, 6/8, - 35010 Grantorto - Padova - Italia


Tel. +39 049 9490289 - Fax +39 049 9494028 - geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it

**МОНТАЖ
SKYDOME**
стр. 4/4

Шаг № 7: разместить компенсационную панель толщиной 27 мм.



ДЕТАЛЬ КРАЙНЕЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ




ВНИМАНИЕ!! Для того, чтобы правильно уложить компенсационные панели на боковые обвязки, перед началом укладки элементов перекрытия, обязательно проверьте данные, приведенные в таблицах проекта Геопласт .

ПОРЯДОК УКЛАДКИ :

Шаг 1: уложить первую деревянную балку, а также первый ряд перекладин и кубов




Шаг 2: уложить боковую компенсационную панель



Шаг 3: уложить вторую деревянную балку, а также первую серию перекладин и кубов




Шаг 4: уложить первый купол




Шаг 5: уложить вторую серию перекладин и куполов




Шаг 6: уложить второй купол




ДЕЙСТВОВАТЬ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ С ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТЬЮ ПЕРЕКРЫТИЯ, СЛЕДУЯ СХЕМЕ




Шаг 7: уложить крайнюю компенсационную панель




ШАГ № 1: снять стойки и деревянные балки в парах.




ШАГ № 2: снять кубы.



ШАГ № 3: снять все перекладины.





ШАГ № 4: снять купола используя металлический крюк, который продевается в специальные отверстия расположенные по краям куполов.





ШАГ № 5: подпереть перекрытие стойками на рёбрах до полного его высыхания, следуя указаниям проектных таблиц.





GEOPLAST S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 6/8 - 35010 Grantorto (Pd) - Italia
Tel +39 049 9490289 - Fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it

